



# XCHARGE

*Adjuvant pour chaux naturelle*

.....  
*XCHARGE facilite les travaux d'enduit en surépaisseur, souvent nécessaires pour dresser des murs anciens irréguliers.*



## Propriétés

- Poudre légèrement granulée permettant de donner à un mélange un fort pouvoir thixotrope
- A pour caractéristique principale de fixer l'eau et l'air dans le mortier, dans des proportions toujours identiques
- Permet de charger 4 cm à la main et 7 cm et plus à la machine en une passe

## Usages

Permet le redressage de vieux murs en une seule passe, les rebouchages de trous, la charge plus importante d'un enduit de chaux ou de ciment.

## Recommandations particulières

- Ne pas mettre trop d'eau dans un premier temps afin d'obtenir par la suite la plasticité désirée
- Mélanger à sec au sable dans la bétonnière avant d'ajouter le liant et l'eau nécessaires ainsi que le reste de la charge
- Le mortier X CHARGE, pour être efficace, doit toujours être pâteux.

## Nettoyage

A l'eau

## Conditionnement

Doses de 70 g (seaux de 50 doses)